

EN

LIGHT CUBE WIRELESS SPEAKER

168.956

USER MANUAL



PRODUCT OVERVIEW



1. Micro-USB Input + LED
2. ON/OFF – Play/Pause music

PLAY BLUETOOTH AUDIO

- Press ON/OFF button during 3 seconds to turn ON the speaker, an audio prompt is played and LED blinks blue
- Activate Bluetooth on Phone
- Search and select the speaker, name 168956
- Pairing and connection are done, an audio prompt is played and LED lights blue
- Press Play/Pause button to pause and resume music
- Press ON/OFF button during 3 second to turn OFF the speaker, an audio prompt is played

CHARGING

Connect the DC5V adapter or USB plug of your computer with the USB terminal of the cable and insert the other end into the charging port of the speaker. The red light indicates charging. LED turnoff when speaker is fully charged.

NOTE

- When the speaker cannot be connected, please delete the speaker from the phone's Bluetooth devices list. Then, restart the connection procedure.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- Please stop to use it immediately if it is bulge, leaking or smell.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

SPECIFICATION

Bluetooth Version: V5.0 - Operating distance: 10m
 Battery: Lithium-Polymer / 300mAh
 Play time: 4h (50% volume)
 Speaker output: 3W
 Product Size: 41*41*46mm - Material: ABS + silicon

FR

LIGHT CUBE ENCEINTE SANS FIL

168.956

MANUEL UTILISATEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Entrée Micro-USB + LED
2. Marche/Arrêt – Jouer/arrêter la musique

JOUER DE LA MUSIQUE EN BLUETOOTH

- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3s pour allumer l'enceinte, une invite sonore est jouée et la LED clignote en bleu
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone
- Cherchez et sélectionnez 168956 dans la liste Bluetooth de votre téléphone
- L'appairage et la connexion sont établis, une invite sonore est jouée et la LED est bleu fixe
- Appuyer sur le bouton Marche/arrêt pour mettre en pause et relancer la musique
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3s pour éteindre l'enceinte, une invite sonore est jouée

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

Branchez le câble sur un adaptateur USB de 5V ou sur une prise USB de votre ordinateur et dans le port Micro USB de l'enceinte. Une lumière rouge indique que la charge est en cours. Elle s'éteint une fois l'enceinte chargée.

REMARQUE

- Si la connexion ne se fait plus, supprimez l'enceinte de la liste de périphériques Bluetooth de votre téléphone et recommencez la procédure de connexion.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth: V5.0 - Portée: 10m
 Batterie: Lithium-Polymère / 300mAh
 Autonomie: 4h (volume 50%)
 Puissance: 3W
 Dimension: 41x41x46mm - Matériaux: ABS + Silicone

FR

LIGHT CUBE ALTOPARLANTE LIGHT CUBE

168.956

MANUALE D'USO



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Ingresso micro-USB + LED
2. On/Off - Riproduci/arresta musica

RIPRODURRE MUSICA IN MODALITÀ BLUETOOTH

- Premere il pulsante di accensione per 3s per accendere l'altoparlante, viene emesso un segnale acustico e il LED lampeggia in blu.
- Attivare il Bluetooth sul telefono
- Cerca e seleziona 168956 dalla lista Bluetooth del tuo telefono
- L'accoppiamento e la connessione sono stabiliti, viene emesso un segnale acustico e il LED è di colore blu fisso.
- Premere il pulsante di accensione per mettere in pausa e riavviare la musica.
- Premere e tenere premuto il pulsante Power per 3s per spegnere l'altoparlante, viene riprodotto un messaggio sonoro

CARICARE L'ALTOPARLANTE

Inserire il cavo in un adattatore USB 5V o in una presa USB del computer e nella porta Micro USB dell'altoparlante. Una luce rossa indica che la carica è in corso. Si spegne quando l'altoparlante è carico.

NOTA

- Se la connessione non funziona più, rimuovere il dispositivo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono e avviare nuovamente la procedura di connessione.
- Non esporre questo prodotto a umidità e fonti di calore.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

CARATTERISTICHE

Versione Bluetooth: V5.0 - Portata: 10m
 Batterie: Lito-Polimero / 300mAh
 Autonomia: 4 ore (volume 50%)
 Potenza: 3W
 Dimensione: 41x41x46mm - Materiali: ABS + silicone



PIXIKA
 58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH
 Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND