

EN**WIRELESS CHARGER
PEN HOLDER**

168.968

MANUEL UTILISATEUR**PRODUCT OVERVIEW**

1. Wireless charging area
2. 5V/1A USB Output
3. Micro USB Input

USING WIRELESS CHARGER

- Make sure your phone is compatible with wireless charging.
- For optimal charging please use DC5V/2A adaptor.
- Connect to the USB cable to switch ON, the light Logo lights up.
- Put your phone on the wireless charger output area.
- No LED indicator during charging.

SECURITY AND PRECAUTION

- Some smartphone cases may block the wireless charger.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets and magnetic stripe cards between the phone and the wireless charger pad.
- When the phone is not placed on the charging area accurately, it may not charge properly.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

SPECIFICATION

- Input: DC5V/2A
- Wireless Output: 5W
- Material: ABS + Rubber
- Size: 107x97x66mm

FR**CHARGEUR SANS FIL
POT A CRAYONS**

168.968

MANUEL UTILISATEUR**DESCRIPTION DU PRODUIT**

1. Zone de charge sans fil
2. Sortie USB 5V/1A
3. Entrée Micro USB

UTILISATION DU CHARGEUR SANS FIL

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la charge sans fil.
- Pour un fonctionnement optimal, le chargeur doit être alimenté en 5V/2A.
- Branchez le câble à une source de courant, le logo lumineux s'allume.
- Placez votre téléphone sur la zone de charge sans fil.
- Pas d'indicateur lumineux de charge.

REMARQUES

- Certaines coques de téléphone sont susceptibles d'empêcher la charge sans fil.
- Ne rien placer entre le téléphone et le chargeur (objets métalliques, aimants, cartes magnétiques...).
- Si votre téléphone n'est pas bien centré sur la zone de charge sans fil, il risque de mal ou de ne pas se recharger.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS

- Entrée: DC5V/2A
- Puissance de sortie sans fil: 5W
- Matériel: ABS + Gomme
- Dimensions: 107x97x66mm

IT**PORTA PENNE
E CARICATURE SENZA FILI**

168.968

MANUALE D'USO**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

1. Zona di ricarica senza fili
2. Ingresso micro USB
3. Uscita USB 5V/1A

UTILIZZANDO IL CARICABATTERIE WIRELESS

- Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la ricarica senza fili.
- Per un funzionamento ottimale, il caricabatterie deve essere alimentato con una potenza di 5V/2A.
- Collegare il cavo ad una fonte di alimentazione, il logo illuminato si illumina.
- Posizionare il telefono nella zona di ricarica wireless
- Indicatore luminoso di assenza di carica

OSSERVAZIONI

- Alcune custodie del telefono possono impedire la ricarica senza fili.
- Non mettere nulla tra il telefono e il caricabatterie (oggetti metallici, magneti, schede magnetiche, ecc.).
- Se il telefono non è correttamente centrato nell'area di ricarica wireless, potrebbe mal ricaricare o non ricaricare affatto.
- Non esporre questo prodotto a umidità e fonti di calore.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE

- Ingresso: DC5V/2A
- Potenza di uscita wireless: 5W
- Materiale: ABS + gomma
- Dimensione: 107x97x66mm



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND