

EN

ROCK 4000 POWER BANK

168.957

USER MANUAL

PRODUCT OVERVIEW



1. Micro-USB input
2. LED indicator
3. USB A Output

CHARGING POWER BANK

- Connect the power bank to 5V/1A power source.
- LED indicator blinks red
- When Power Bank is fully charged LED indicator stops to blink

CHARGING MOBILE PHONES AND OTHER ELECTRONIC DEVICES

- Maximum output current is 1A.
- Connect your phone to the USB A Output. Your mobile phone should display the status of charging and LED indicator turns ON red
- Remove the USB cable from your mobile device when it is fully charged.

SECURITY AND PRECAUTION

- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- Do not charge your device when charging this product.
- Please do not strike the product with any blunt or sharp article.
- Please do not disassemble and refit our products to change the protection system, it may cause fire or explosion.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

SPECIFICATION

- Capacity: 4000mAh
- Input: DC5V/1A
- Output: DC5V/1A
- Material: ABS
- Size: 80x80x12mm

FR

ROCK 4000 POWER BANK

168.957

MANUEL UTILISATEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Entrée Micro-USB
2. Indicateur LED
3. Sortie USB A

CHARGEMENT DU POWER BANK

- Branchez le câble à une source de courant 5V/1A
- L'indicateur LED clignote en rouge
- Lorsque le Power Bank est chargé la LED arrête de clignoter

CHARGEMENT DU TÉLÉPHONE

- La sortie maximum du port USB A est de 1A
- Branchez le câble de chargement de votre téléphone sur le port de sortie USB A du power bank. Votre téléphone indique alors le niveau de charge et l'indicateur LED s'allume en rouge.
- Lorsque votre est complètement chargé, débranchez le du power bank

ATTENTION

- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ne pas charger votre téléphone pendant le chargement du power bank
- Évitez les chocs.
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne pas démonter ce produit.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS

- Capacité: 4000mAh
- Entrée: DC5V/1A
- Sortie: DC5V/1A
- Matériel: ABS
- Dimensions: 80x80x12mm

DE

ROCK 4000 POWER BANK

168.957

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Eingang Micro-USB
2. LED-Anzeige
3. USB-A-Ausgang

AUFLADEN DER POWERBANK

- Schließen Sie das Kabel an eine 5V/1A-Stromquelle an:
- Die LED-Anzeige blinkt rot
- Wenn die Powerbank geladen ist, hört die LED auf zu leuchten.

LADEN DES TELEFONS

- Der maximale Output des USB-A-Anschlusses beträgt 1A.
- Schließen Sie das Ladekabel Ihres Telefons an den USB A-Ausgangsanschluss der Powerbank an. Ihr Telefon zeigt dann den Ladepegel an und die LED-Anzeige leuchtet rot
- Wenn Ihr Telefon vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie die das Ladekabel von der Powerbank und Ihrem Telefon

SICHERHEITSHINWEIS

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuchtigkeit und Wärmequellen aus.
- Laden Sie Ihr Telefon nicht auf, während Sie gleichzeitig die Powerbank aufladen.
- Vermeiden Sie Stöße gegen die Powerbank.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern.

SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität: 4.000 mAh
- Eingang: DC5V/1A
- Ausgang: DC5V/1A
- Material: ABS
- Größe: 80x80x12mm


IT

ROCK 4000 POWER BANK

168.957

MANUALE D'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Ingresso Micro-USB
2. Indicatore LED
3. Uscita USB A

CARICAMENTO DELLA POWER BANK

- Collegare il cavo ad una fonte di alimentazione a 5V/1A.
- L'indicatore LED lampeggia in rosso
- Quando la Power Bank è carica, il LED smette di lampeggiare.

CARICARE IL TELEFONO

- L'uscita massima della porta USB A è di 1A.
- Collegare il cavo di ricarica del telefono alla porta di uscita USB A del banco di alimentazione. Il vostro telefono ora mostrerà il livello di carica e l'indicatore LED si illumina di rosso.
- Quando il telefono è completamente carico, scollegarlo dalla presa di corrente.

ATTENZIONE

- Non esporre questo prodotto a umidità e fonti di calore.
- Non caricare il telefono mentre il power bank è in carica.
- Evitare gli urti.
- Per evitare il rischio di esplosione, non smontare questo prodotto.
- Questo prodotto non è un giocattolo, non lasciatelo alla portata dei bambini.

SPECIFICHE

- Capacità: 4000mAh
- Ingresso: DC5V/1A
- Uscita: DC5V/1A
- Materiale: ABS
- Dimensione: 80x80x12mm



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND