

EN

BUBBLE WIRELESS MOUSE

168.958

USER MANUAL



FEATURES

- 2.4GHz wireless connection with an operating range of 10 meters
- 3 CPI settings : 1000/1200/1600
- Infrared sensor
- Plug and Play nano receiving adapter

BEFORE USE / TRANSPORT

1. Plug nano receiver into USB port on PC
2. Remove the battery cover at the bottom of mouse and install 2 AAA batteries
3. Switch on mouse with ON/OFF button
4. Mouse is ready to use
5. Switch OFF mouse after each using

CPI ADJUSTABLE FUNCTION

- There are 3 CPI settings, 1000, 1200 et 1600. (factory setting is 1200 CPI)
- Press the switch on top of mouse to adjust CPI
- LED will flash 1 times when converting to 1000 CPI, 2 times when converting to 1200 CPI and 3 times when converting to 1600 CPI

FR

BUBBLE SOURIS SANS FIL

168.958

MANUEL UTILISATEUR



CARACTÉRISTIQUES

- Technologie sans fil 2.4GHz, 10 mètres de portée
- 3 réglages CPI : 1000/1200/1600
- Capteur infrarouge
- Récepteur sans fil Plug and Play

MISE EN ROUTE / TRANSPORT

1. Brancher le récepteur sur un port USB de votre ordinateur.
2. Retirer le cache au dos de la souris, installer 2 piles AAA.
3. Positionner le bouton d'allumage sur ON.
4. La souris est prête à l'usage.
5. Éteindre la souris après chaque utilisation.

RÉGLAGE CPI

- Il y a 3 réglages, 1000, 1200 et 1600. (1200 CPI par défaut)
- Appuyer sur le bouton situé au-dessus de la molette.
- La LED clignote 1 fois pour un réglage de 1000 CPI, 2 fois pour 1200 CPI et 3 fois pour 1600 CPI.

DE

BUBBLE FUNK-MAUS

168.958

BEDIENUNGSANLEITUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2,4 GHz drahtlose Verbindung mit einer Reichweite von 10 Metern
- 3 CPI-Einstellungen : 1000/1200/1600
- Infrarotsensor
- Plug & Play Nano-Empfangsadapter

VOR GEBRAUCH / TRANSPORT

1. Nano-Empfänger an USB-Anschluss am PC anschließen
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Maus und installieren Sie 2 AAA-Batterien
3. Einschalten der Maus mit ON/OFF-Taste
4. Maus ist nun einsatzbereit
5. Bitte nach jeder Verwendung die Maus ausschalten mit der OFF-Taste.

CPI EINSTELLBARE FUNKTION

- Es gibt 3 CPI-Einstellungen, 1000, 1200 et 1600. (Werkseinstellung ist 1200 CPI)
- Drücken Sie den Schalter auf der Maus, um den CPI anzupassen
- LED blinkt 1 Mal bei der Konvertierung in 1000 CPI, 2 mal bei der Konvertierung in 1200 CPI und 3 mal bei der Konvertierung in 1600 CPI.

IT

BUBBLE MOUSE SENZA FILI

168.958

MANUALE D'USO



CARATTERISTICHE

- Tecnologia wireless a 2,4GHz, 10 metri di portata
- 3 impostazioni CPI: 1000/1200/1600
- Sensore a infrarossi
- Ricevitore wireless plug and play

MESSA IN SERVIZIO / TRASPORTO

1. Collegare il ricevitore ad una porta USB del computer.
2. Rimuovere la cache sul retro del mouse, installare 2 Batterie AAA.
3. Portare l'interruttore di accensione su ON.
4. Il mouse è pronto per l'uso.
5. Spegnerne il mouse dopo ogni utilizzo.

REGOLAZIONE CPI

- Ci sono 3 impostazioni, 1000, 1200 e 1600. (1200 CPI per default)
- Premere il pulsante sopra la ruota.
- Il LED lampeggia una volta per un'impostazione di 1000 CPI, 2 volte per 1200 CPI e 3 volte per 1600 CPI.



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND