

EN



SOUND LIGHT HEADPHONE

168.961

MANUEL UTILISATEUR



PRODUCT OVERVIEW



1. Volume - / previous track
2. ON/OFF – Play/Pause music
3. Volume + / next track
4. Micro-USB Input
5. LED
6. Aux input jack 3.5mm
7. Microphone

PLAY BLUETOOTH AUDIO

- Press ON/OFF button during 3 second to turn ON the speaker, an audio prompt is played and LED blinks blue and red
- Activate Bluetooth on Phone
- Search and select the speaker, name AP2215 or 168961
- Pairing and connection are done, an audio prompt is played and LED blinks slowly blue
- Press Play/Pause button to start and stop music
- Press Next or previous button to change track
- Long press volume- or Volume+ button to change the volume
- Press ON/OFF button to pick up and hang up a phone call
- Press ON/OFF button during 3 second to turn OFF the speaker, an audio prompt is played
- To play music from Aux input, plug good cable and start audio. You don't need to turn ON Headphone to listen Aux music
- Charging: Connect the DC5V adapter or USB plug of your computer with the USB terminal of the cable and insert the other end into the charging port of the headphone. The red light indicates charging. LED turnoff when headphone is fully charged

NOTE

- When the headphone cannot be connected, please delete the headphone from the phone's Bluetooth devices list. Then, restart the connection procedure.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- Please stop to use it immediately if it is bulge, leaking or smell.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

SPECIFICATION

- Bluetooth Version: V5.0
- Battery: Lithium-Polymer / 500mAh
- Play time: 16h (50% volume)
- Speaker output: 0.3W
- Operating distance: 10m
- Product Size: 170x140x55mm
- Material: ABS

FR



SOUND LIGHT CASQUE SANS FIL

168.961

MANUEL UTILISATEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Volume - / morceau précédent
2. Marche/Arrêt – Jouer/arrêter la musique
3. Volume + / morceau suivant
4. Entrée Micro-USB
5. LED
6. Entrée auxiliaire jack 3.5mm
7. Micro

JOUER DE LA MUSIQUE EN BLUETOOTH

- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3s pour allumer l'enceinte, une invite sonore est jouée et la LED clignote en bleu et rouge. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Cherchez et sélectionnez AP2215 ou 168961 dans la liste Bluetooth de votre téléphone.
- L'appairage et la connexion sont établis, une invite sonore est jouée et la LED clignote en bleu lentement.
- Appuyer sur le bouton Marche/arrêt pour jouer et arrêter la musique.
- Pour changer de morceau appuyer brièvement sur le bouton morceau précédent ou morceau suivant.
- Pour Changer le volume, faire un appui long sur les bouton Volume- et Volume+.
- Pour décrocher ou raccrocher un appel, appuyer sur le bouton marche /arrêt.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3s pour éteindre l'enceinte, une invite sonore est jouée.
- Pour écouter de la musique par l'entrée Auxiliaire, brancher le câble approprié et lancer la musique. Le casque n'a pas besoin d'être allumé.
- Chargement: Branchez le câble sur un adaptateur USB de 5V ou sur une prise USB de votre ordinateur et dans le port Micro USB du casque. Une lumière rouge indique que la charge est en cours. Elle s'éteint une fois le casque chargé.

REMARQUE

- Si la connexion Bluetooth ne se fait plus, supprimez le casque de la liste de périphériques Bluetooth de votre téléphone et recommencez la procédure de connexion.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS

- Version Bluetooth: V5.0
- Batterie: Lithium-Polymère / 500mAh
- Autonomie: 16h (volume 50%)
- Puissance: 0.3W
- Portée Bluetooth: 10m
- Taille: 170x140x55mm
- Matériaux: ABS



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND



SOUND LIGHT CUFFIE SENZA FILI

168.961

MANUALE D'USO



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Volume - / traccia precedente
2. On/Off - Riproduci/arresta musica
3. Volume + / canzone successiva
4. Ingresso Micro-USB
5. LED
6. Ingresso ausiliario jack da 3,5 mm
7. Micro

RIPRODUZIONE MUSICALE VIA BLUETOOTH:

- Premere il pulsante di accensione per 3s per accendere l'altoparlante, viene emesso un segnale acustico e il LED lampeggia in blu e rosso.
- Attivare il Bluetooth sul telefono
- Cerca e seleziona AP2215 o 168961 dalla lista Bluetooth del tuo telefono.
- L'accoppiamento e la connessione sono stabiliti, viene emesso un segnale acustico e il LED lampeggia lentamente in blu.
- Premere il pulsante di accensione per riprodurre e fermare la musica.
- Per cambiare il brano, premere brevemente il tasto del brano precedente o successivo.
- Per modificare il volume, tenere premuti i tasti Volume- e Volume+.
- Per rispondere o riagganciare una chiamata, premere il tasto on/off.
- Premere e tenere premuto il pulsante Power per 3s per spegnere l'altoparlante, viene riprodotto un messaggio sonoro.
- Per ascoltare la musica attraverso l'ingresso ausiliario, collegare l'apposito cavo e riprodurre la musica. Non è necessario che le cuffie siano accese.
- Caricare l'altoparlante: Inserire il cavo in un adattatore USB 5V o in una presa USB del computer e nella porta Micro USB dell'altoparlante. Una luce rossa indica che la carica è in corso. Si spegne quando l'altoparlante è carico.

NOTA

- Se la connessione Bluetooth non funziona più, rimuovere l'auricolare dall'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono e avviare nuovamente la procedura di connessione.
- Non esporre questo prodotto a umidità e fonti di calore.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE

- Versione Bluetooth: V5.0
- Batteria: Litio-Polimero / 500mAh
- Autonomia: 16h (volume 50%)
- Potenza: 0.3W
- Portata Bluetooth: 10m
- Dimensione: 170*140*55mm
- Materiali: ABS



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND