


**EN****RAINBOW  
WIRELESS CHARGER**

168.963

**USER MANUAL****PRODUCT OVERVIEW**

1. Wireless charging area
2. Micro USB Input
3. LED Indicator

**USING WIRELESS CHARGER**

- Make sure your phone is compatible with wireless charging.
- For optimal charging please use DC5V/2A adaptor.
- Connect to the USB cable to switch ON, the LED indicator blinks blue and red then turns ON red.
- Put your phone on the wireless charger output area.
- LED indicator lights up blue during charging.

**SECURITY AND PRECAUTION**


- Some smartphone cases may block the wireless charger.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets and magnetic stripe cards between the phone and the wireless charger pad.
- When the phone is not placed on the charging area accurately, it may not charge properly.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

**SPECIFICATION**

- Input: DC5V/2A
- Wireless Output: 5W
- Material: ABS + Rubber
- Size: 75x75x15mm

**FR****RAINBOW  
CHARGEUR SANS FIL**

168.963

**MANUEL UTILISATEUR****DESCRIPTION DU PRODUIT**

1. Zone de charge sans fil
2. Entrée Micro USB
3. Indicateur LED

**UTILISATION DU CHARGEUR SANS FIL**

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la charge sans fil.
- Pour un fonctionnement optimal, le chargeur doit être alimenté en 5V/2A.
- Branchez le câble à une source de courant, l'indicateur LED clignote en bleu et rouge puis s'allume en rouge
- Placez votre téléphone sur la zone de charge sans fil
- L'indicateur LED s'allume en bleu lorsque le chargement sans fil est en cours.

**REMARQUES**

- Certaines coques de téléphone sont susceptibles d'empêcher la charge sans fil.
- Ne rien placer entre le téléphone et le chargeur (objets métalliques, aimants, cartes magnétiques...).
- Si votre téléphone n'est pas bien centré sur la zone de charge sans fil, il risque de mal ou de ne pas se recharger.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

**SPÉCIFICATIONS**

- Entrée: DC5V/2A
- Puissance de sortie sans fil: 5W
- Matériel: ABS + Gomme
- Dimensions: 75x75x15mm

**IT****RAINBOW  
CARICABATTERIE SENZA FILI**

168.963

**MANUALE D'USO****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

1. Zona per la ricarica senza fili
2. Ingresso micro USB
3. Indicatore LED

**UTILIZZO DEL CARICABATTERIE WIRELESS**

- Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la ricarica senza fili.
- Per un funzionamento ottimale, il caricabatterie deve essere alimentato con una potenza di 5V/2A.
- Collegare il cavo ad una fonte di alimentazione, l'indicatore LED lampeggia in blu e rosso e poi si illumina di rosso.
- Posizionare il telefono nella zona di ricarica wireless
- L'indicatore LED si illumina in blu quando è in corso la ricarica senza fili.

**NOTE**

- Alcune custodie del telefono possono impedire la ricarica senza fili.
- Non mettere nulla tra il telefono e il caricabatterie (oggetti metallici, magneti, schede, ecc.).
- Se il vostro telefono non è ben centrato sulla zona di carica senza fili, il rischio è di non caricarsi.
- Non esporre questo prodotto a umidità e fonti di calore.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.

**SPECIFICHE**

- Ingresso: DC5V/2A
- Potenza di uscita wireless: 5W
- Materiale: ABS + Gomma
- Dimensione: 75x75x15mm



PIXIKA  
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH  
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND